

Nordsjö Vävlím

september 2014



Produktbeskrivning

Vävlím för glasfiberväv, akryl- och vinylstrukturtafet samt vinyltafet med pappersbaksida i torra utrymmen. Vid uppsättning av tjockare, mönstrad glasfiberväv rekommenderas Nordsjö Vävlím Extra. Applicering med roller eller pensel. För maskinell applicering användes Nordsjö's Maskin & Sprutlím.

Förarbete

Underlaget ska vara jämnt, rent och torrt. Avlägsna löst sittande befintligt väggmaterial. Ytskiktet på vinyltafet skall avlägsnas. Spackla ut ojämnheter samt bredspackla väl sittande glasfiberväv. Målade ytor tvättas med Original Målartvätt och mattslipas vid behov. Ytsvaga och starkt sugande underlag förlimmas med Professional Binderlack enligt produktens anvisning.

Applicering och uppsättning

Vid uppsättning av glasfiberväv applicera ett jämnt skikt på underlaget. Sätt upp väven kant i kant alt. omlott och skär med vävskärare. Pressa fast med stål- eller plastspackel. Övermålning kan ske nästa dag. Monteringstid 0-15 minuter. Följ anvisningen på taftet.

Vid uppsättning av struktur- eller vinyltafet, applicera ett jämnt skikt på taftetens baksida. Vik ihop taftvåden och låt den ligga minst 5 minuter men högst 30 minuter. OBS! Följ materialfabrikantens anvisningar. Sätt upp taftet (normalt kant i kant) och pressa fast med plastspackel eller taftborste. Monteringstid 0-30 minuter. Följ anvisningen på taftet.



Användningsområde: Inomhus

Bindemedel: PVA-dispersion

Applicering: Rullning, strykning

Materialåtgång: 4m²/liter

Torrhalt: Ca 15%

Monteringstid: Glasfiberväv 0-15 minuter.

Struktur- och vinyltafet 0-30 minuter. Följ anvisning på taftet.

Arbetstemperatur: Minimum 18°C Luftfuktighet 30-70%RF

Rengöring av verktyg: Vatten

Förvaras: Frostfritt

Limborttagning: Vätt lim med vatten, torkat lim med T-sprit och vatten. Flytande limrester och tvättvatten får ej hällas ut i avloppet utan lämnas till miljöstation

Förpackning: 1 liter, 5 liter och 15 liter

Art.nr: 6023478 (1 liter), 6023479 (5 liter) och 6023477 (15 liter)

